



Bedienungsanleitung

IN-8403 2K+ PoE Innen- und Außenkamera



- Sony STARVIS 4MP WQHD-Bildsensor
- Benutzerfreundliche und moderne HTML5-Weboberfläche (WebUI)
- Unterstützt alle modernen Webbrowser (Edge, Firefox, Chrome, Safari, etc.)
- Unterstützt MicroSD (max 256GB) für Alarm- und manuelle Aufnahmen
- Alarmbenachrichtigung per Email, Push (Textmitteilung) und / oder Alarmserver
- Speicherung von Bildern, Videos und / oder Fotoserien per FTP(S) / SFTP
- TLS Verschlüsselung für sichere HTTPS, FTPS und MQTTS Verbindungen
- Sichere Archivierung der Alarmvideos in der INSTAR Cloud (optional)

Inhaltsverzeichnis

1. Vorstellung der Kamera	2-DE
2. Sicherheitsvorschriften	3-DE
3. Produktmerkmale	4-DE
4. Aufbau der Kamera	5-DE
5. Installation	8-DE
6. Smartphone Apps	9-DE
7. Fernzugriff	10-DE
8. Zurücksetzen der Kamera	11-DE
9. Objektivjustage	11-DE
10. Online-Material	12-DE
11. INSTAR Cloud	13-DE
12. Technische Daten	14-DE
13. Garantie & Entsorgung	15-DE
14. Rechtliche Informationen	16-DE



1. Vorstellung der Kamera

Die IN-8403 2K+ ist die neueste wetterfeste Kamera von INSTAR. Sie verfügt über einen eingebauten passiven Infrarot-Bewegungsmelder (PIR) sowie vier softwareseitig separat einstellbare Alarmbereiche, die mit dem PIR verknüpft werden können. Dadurch werden Fehlalarme vermieden und Sie werden nur bei einem tatsächlichen Alarm benachrichtigt.

Dank des neuesten Sony 4MP CMOS-Bildsensors mit Sony STARVIS Technologie und einem sehr geringen Bildrauschen sowie einer hohen Lichtempfindlichkeit sind perfekte Tag- und Nachtaufnahmen garantiert. Die doppelten LEDs bieten Ihnen sowohl Flutlicht-Scheinwerfer als auch Infrarot-Nachtsicht.

Das Design der Kamera wurde komplett neu entwickelt, um den Wünschen unserer Kunden gerecht zu werden. Das Kabel kann nun im Inneren der Kamera entfernt werden, um es von innen nach außen durch eine Wand zu verlegen. Dabei genügt ein kleines Loch in der Größe des Kabeldurchmessers. Anschließend muss das Kabel nur wieder im Inneren der Kamera aufgesteckt werden.

Diese Kamera verwendet ein integriertes Linux-Betriebssystem und einen Webserver, der die TLS-Verschlüsselung unterstützt, um einen sicheren Zugriff und Schutz Ihrer Privatsphäre zu gewährleisten. Die moderne Weboberfläche (WebUI) ist einfach und intuitiv bedienbar und für alle aktuellen Gerätetypen (Desktop, Tablet, Smartphone) ausgelegt. Zudem werden fast alle Betriebssysteme (Windows, MacOS, Linux, ...) unterstützt. Dank einem Einrichtungsassistenten und einer integrierten Hilfefunktion ist die Kamera auch für Laien einfach zu nutzen.

Für die schrittweise Installation der Kamera, schauen Sie bitte unter:

https://install.instar.com



2. Sicherheitsvorschriften

Bitte lesen Sie die Sicherheitsvorschriften aufmerksam durch und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf

- Achten Sie darauf, dass sich das Stromkabel auf keinen heißen bzw. sich aufheizenden Flächen befindet.
- Das Strom- und Netzwerkkabel bitte so verlegen, dass es nicht möglich ist, sich daran zu verletzen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch. Durch das Öffnen des Gehäuses erlischt die Garantie. In einem Servicefall kontaktieren Sie bitte umgehend das INSTAR Servicecenter.
- Zum Reinigen tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bitte installieren Sie das Netzteil in einer dafür vorgesehenen 110/240V Steckdose.
- Bitte nutzen Sie das Gerät lediglich zur Überwachung Ihres Grundstücks, Wohnung, Büro, etc. Zur Anbringung an einem öffentlichen Platz holen Sie sich bitte zuvor eine Genehmigung ein.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich vorgesehen.
- Benutzen Sie die Kamera bitte nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
- Installieren Sie das Gerät bitte nicht in der N\u00e4he von leicht entz\u00fcndlichen Gegenst\u00e4nden.
- Der Hersteller INSTAR haftet für keinerlei Schäden, die durch Zubehör oder Firmware von Drittanbietern entstehen.
- Das Netzteil muss im Trockenen untergebracht werden, stellen Sie also bitte sicher, dass keine Feuchtigkeit an das Netzteil kommt.



3. Produktmerkmale

Hardware

WQHD Sony STARVIS CMOS-Sensor / Auflösung 2560 x 1440px
Austauschbares 4,3mm Objektiv mit ~90° diagonalem Blickwinkel
Max. 256GB (32GB inkl.) für Alarm- und manuelle Aufnahme (15 Sek)
Integrierter passiver Infrarot-Wärmesensor
Integriertes Mikrofon
Blenden Sie bis zu acht Bereiche im Video aus
Bis zu vier Bereiche für eine softwareseitige Bewegungserkennung
Bewegungs-, Wärme-, Objekt- und Geräuscherkennung
Es wird bereits drei Sekunden "vor" dem Alarmevent aufgenommen
15 Sek. Alarmvideos sowie manuelle Aufnahme auf MicroSD
Bei Alarm erhalten Sie Emails und/oder Push-Mitteilungen
Smarthome Einbindung per Alarmserver, MQTT(S) und HTTP(S) API
Unterstützt Protokolle wie RTSP, HTTP (HTML5), ONVIF, MJPEG
Bilder per Zeitintervall / Webseiten-Integration / Zeitrafferaufnahmen
Die App InstarVision ist verfügbar für iOS, Android und Windows

Verbindung

P2P	Kostenfreier Point-2-Point-Zugriff mit InstarVision, unterstüzt IPv6
DDNS	Kostenfreie DDNS-Adresse für die Verbindung über das Internet
Cloud	Opt. Speicherung / Verwaltung der Alarmvideos in der INSTAR Cloud
FTP-Upload	Übertragung von Alarmbildern / Videos per FTP(S) und SFTP
PoE	Power over Ethernet, IEEE 802.3af (+ Pin 4 und 5 / - Pin 7 und 8)
HTTPS	Zugriff auf die WebUI über HTTPS mit TLS Verschlüsselung



4.1. Verpackungsinhalt



Folgende Teile sind im Lieferumfang enthalten

4.2. Kameraaufbau





01 - Halterung	Universell ausrichtbare Halterung für Wand- / Deckenmontage
02 - Helligkeitssensor	Dämmerungsschalter für IR-LEDs
03 - Status LEDs	Rot: Kamera eingeschaltet oder blinkt bei Firmware Update Blau: An bei WLAN Verbindung, blinkt bei WPS oder Reset
04 - Doppel-LEDs	2 High-Power-IR-LEDs (@ 850nm) 2 High-Power-Flutlicht-LEDs
05 - Objektiv	Weitwinkel (Brennweite: 4,3mm / Blickwinkel: ~ 90° dia.)
06 - PIR-Wärmesensor	Integrierter passiver Infrarot-Bewegungsmelder
07 - Mikrofon	Für Geräuscherkennung und Audioaufnahme
08 - MicroSD-Einschub	Für MicroSD/SDXC Speicherkarten (max. 256GB - 32GB inkl.)
09 - Alarmeingang	Alarmeingang für potentialfreie Alarmsensoren
10 - Alarmausgang	Alarmausgang (Relais) für max. 24V/1A Belastung
11 - Reset	20 Sekunden gedrückt halten zum zurücksetzen
12 - Netzwerk-LED	Aus: Kein Strom / Keine Verbindung, Blinken: Netzwerksignal
13 - Netzwerkanschluss	RJ45-LAN-Anschluss für Cat5e-LAN-Kabel oder höher
14 - Stromanschluss	Für mitgeliefertes 12V / 1A DC Netzteil

4.3. Werkzeuge

Im Lieferumfang befinden sich mehrere Werkzeuge um die Kamera zu öffnen. So können Sie die Ausrichtung der Kamera verändern, das Objektiv scharfstellen oder das Anschlusskabel im inneren der Kamera lösen.

Inbusschlüssel





Schraubenschlüssel

Der Schraubenschlüssel dient zum lösen der Mutter auf der Rückseite des Kameragehäuses. Durch lösen der Mutter können Sie das Gehäuse öffnen um so im inneren z.B. das Anschlusskabel zu lösen sofern Sie dieses durch eine Wand verlegen möchten. Seien Sie beim öffnen und erneuten schließen sehr Vorsichtig damit Sie die Kamera nicht beschädigen.



Glas-Öffner und Saugnapf

In seltenen Fällen müssen Sie ggf. die Schärfe des Objektives nachjustieren, in einem solchen Fall liefern wir dazu bereits die benötigten Werkzeuge.

Lösen Sie zuerst den Ring der das Glas fixiert mit dem im Bild gezeigten Werkzeug. Anschließend nutzen Sie den Saugnapf um damit das Glas vorsichtig zu entfernen, achten Sie beim erneuten aufsetzen darauf, dass die Aussparung für den PIR Sensor ordentlich aufsitzt und Sie nichts beschädigen.





Gehen Sie auf https://install.instar.com

5. Installation

Halten Sie sich für die Erstinstallation bitte an die folgenden Schritte:

Schritt 1 Bitte öffnen Sie den Webbrowser und gehen Sie auf:

https://install.instar.com

um den Kamera-Installations-Assistenten zu öffnen

- Schritt 2 Wählen Sie Ihre Sprache und das Kameramodell IN-8403
- Schritt 3 Entscheiden Sie, auf welche Art Sie sich für die Ersteinrichtung verbinden möchten:

a) Verbindung per LAN-Kabel und Netzteil b) Verbindung über PoE

- Schritt 4 Folgen Sie jedem Schritt des Einrichtungs-Assistenten
- Schritt 5 Bei der Anmeldeseite Ihrer Kamera verwenden Sie folgende Zugangsdaten:

Benutzername:	admin
Passwort:	instar

Schritt 6 Beim ersten Aufruf begrüßt Sie der Kamera-Einrichtungs-Assistent. Bitte folgen Sie jedem Schritt, um Ihre Kamera vollständig einzurichten. Sie können anschließend über die **Weboberfläche (WebUI)** auf Ihre Kamera zugreifen, um diese einzurichten



6. Smartphone Apps

INSTAR bietet kostenfreie Apps für Android, iOS (iPhone / iPad), Windows Phone, Blackberry, AmazonKindle und Windows 10 / 11 (Metro). Um die App zu installieren, suchen Sie bitte nach "InstarVision" im App Store Ihres Gerätes.



Der Unterschied zwischen der App und der Weboberfläche (WebUI)

App:

Die App InstarVision bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, um auf Ihre Kamera zuzugreifen und das Live-Video jederzeit anzuschauen, unabhängig davon, wo Sie sich zu diesem Zeitpunkt aufhalten. Zudem ermöglicht Ihnen die App, die wichtigsten Funktionen des täglichen Gebrauchs zu nutzen.

Ein paar dieser täglich benötigten Funktionen sind z.B. die Alarmaktivierung, die Wiedergabe der Videos auf der Speicherkarte, das Ein- und Ausschalten der Nachtsicht sowie die Aktivierung des integrierten Mikrofons. Die App ist nicht dafür vorgesehen, Ihre Kamera einzurichten, dafür gibt es die Weboberfläche (WebUI).

Weboberfläche (WebUI):

Sie können die Weboberfläche in jedem aktuellen Webbrowser öffnen, der HTML5 unterstützt. Nutzen Sie einfach das INSTAR Camera Tool, um die IP-Adresse der Kamera zu finden und diese im Webbrowser zu öffnen.

Die WebUI erlaubt es Ihnen, die Kamera nach Ihren Wünschen zu konfigurieren. In der WebUI können Sie z.B. Alarmbereiche festlegen, in denen eine Bewegung erkannt werden soll, und können diese mit dem PIR-Wärmesensor verknüpfen, wodurch Fehlalarme vermieden werden. Einmal eingestellt, können Sie die Alarmierung so ganz einfach über die App InstarVision aktivieren / deaktivieren.



7. Fernzugriff

Die Kamera unterstützt zwei Wege, um sich über das Internet von fast überall auf der Welt das Live-Video anzuschauen.

7.1. P2P-Protokoll

Das P2P-Protokoll ermöglicht Ihnen, sich durch Verwendung unserer App InstarVision schnell und einfach mit Ihrer Kamera zu verbinden. Die Verbindung funktioniert mit jedem Internetanschluss (lokalen und öffentlichen IPv4/6 sowie mobilen 5G, LTE, etc. Anschlüssen), da keine Portweiterleitung benötigt wird.

- a) Installieren Sie die App InstarVision über den App-Store auf Ihrem Gerät
- b) App öffnen, "+" Symbol drücken und Kamera hinzufügen -> Neue P2P Kamera wählen
- c) Öffnen Sie die WebUI am PC, gehen Sie auf **Netzwerk -> Fernzugriff** und scannen Sie den QR-Code, um die Kamera hinzuzufügen

7.2. DDNS-Service - HTTP(S)-Protokoll

Der DDNS-Service ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf Ihre Kamera über das Internet, indem Sie direkt über Ihren Internet-Router zugreifen. Auf diese Weise können Sie für die Kommunikation mit dem HTTP(S)-Protokoll jeden modernen Webbrowser, unsere App/Software InstarVision sowie Drittsoftware verwenden.

- a) Gehen Sie in der WebUI auf Netzwerk -> IP Konfiguration. Vergeben Sie jeder Kamera einen eindeutigen Port f
 ür HTTP (z.B. 8081, 8082,...) und HTTPS (z.B. 9081, 9082,...)
- b) Öffnen Sie Ihren Router / legen Sie eine Portweiterleitung für jeden Port an
- c) Die App öffnen, das "+" Symbol drücken und Kamera hinzufügen -> Neue IP Kamera wählen
- d) Öffnen Sie die WebUI am PC, gehen Sie auf Netzwerk -> Fernzugriff und scannen Sie den QR-Code, um die Kamera hinzuzufügen. Bitte beachten Sie, dass der DDNS-Service ggf. nicht aus dem lokalen Netzwerk funktioniert, daher bitte über eine externe Internetverbindung testen.

Beachten Sie bitte, dass eine Portweiterleitung nur bei einem öffentlichen IPv4 Internetanschluss funktioniert. Für Informationen zur Portweiterleitung und dem DDNS-Service im Allgemeinen schauen Sie bitte auf:

https://remote.instar.de



8. Zurücksetzen der Kamera

Um die Kamera auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie den Resetknopf für 20 Sekunden gedrückt. (siehe Abb.1)

2. Nach dem Zurücksetzen macht die Kamera einen Neustart, was bis zu 60 Sekunden dauern kann. Da nach einem Reset alle Daten zurückgesetzt werden, ist es notwendig die Kamera neu einzurichten. Für mehr Informationen, wie man die Kamera neu installiert, schauen Sie bitte hier: https://install.instar.com. Nachdem die Kamera wieder verbunden ist, verwenden Sie das INSTAR Camera Tool, um die IP-Adresse der Kamera zu finden und öffnen Sie die WebUI zur neuen Einrichtung.



9. Objektivjustage

Das Objektiv der IN-8403 2K+ hat eine Tiefenschärfe (auch Schärfentiefe genannt), die werksseitig auf ca. 5-8m eingestellt wurde. Sofern der Bereich, den Sie überwachen möchten, unscharf ist, schauen Sie bitte wie man bei **Kapitel 4.3** die Kamera vorne öffnet. Durch drehen am Objektiv nach links bzw. rechts können Sie dann die Schärfe entsprechend auf den gewünschten Bereich justieren.



10. Online-Material

10.1. Online-Anleitung

Die Bedienungsanleitung ist eine gedruckte Version. Es werden Software-Features und Funktionen vom Tag des Drucks **(Mai 2023)** beschrieben. Da wir die Firmware stetig erweitern, gehen Sie am besten auf die Online-Anleitung

https://manual.instar.de

Die Online-Anleitung erklärt Ihnen viele wichtige Themen, um Ihre Kamera besser zu nutzen. Darunter fallen z.B. folgende Themen:

1. Wie verwendet man den DDNS-Service

- 2. Wie richtet man eine Portweiterleitung ein
- 3. Wie wird die Bewegungserkennung richtig eingestellt

4. Wie kann man sich die Aufnahmen auf der Speicherkarte herunterladen und vieles mehr...

10.2. Firmware-Update

INSTAR Kameras erhalten kostenfreie Firmware-Updates. Öffnen Sie die WebUI und gehen Sie auf **System -> Firmware-Update**, um zu prüfen, ob eine neue Firmware für Ihre Kamera verfügbar ist. Sie können diese dann herunterladen und über die WebUI installieren. Die neueste Firmware finden Sie auch hier:

https://firmware.instar.de

10.3. Youtube Installations- / Setupvideos

Für die Installation können Sie sich auch unsere Videoanleitungen anschauen, in denen wir Portweiterleitung, FTP(S)-Übertragung, Bewegungserkennung und vieles mehr erklären. Einfach auf YouTube nach **INSTARTV** suchen oder auf:



https://www.youtube.com/INSTARTV

10.4. Wiki, Kundenforum & Social Media

INSTAR bietet ein ausführliches Wiki, Kundenforum und einen Facebook-Kanal.

https://wiki.instar.de

https://forum.instar.com

https://www.facebook.com/instar.deutschland



11. INSTAR Cloud 💩

https://cloud.instar.de



Was ist die INSTAR Cloud?

Die INSTAR Cloud ist ein rein optionaler und kostenpflichtiger Service, um Ihre Aufnahmen sicher aufzubewahren. Testen Sie die INSTAR Cloud jetzt kostenfrei für 30 Tage unter https://cloud.instar.de.

Die INSTAR Cloud kostet in etwa 1/3 von dem, was andere Anbieter verlangen. Wenn man mit einer Speichereinheit von 10GB für eine Kamera plant (es lassen sich ca. 1000 Alarm Events auf 10GB speichern), sparen Sie im Vergleich sogar bis zu ~70% an Kosten.

INSTAR Cloud Merkmale: Funktional, Sicher und Skalierbar

Funktional:

- Fehlalarm-, Objekt-, Kennzeichen- und Gesichtserkennung
- Übersichtliche Vorschau der Alarme mit Möglichkeit des Downloads
- Automatische Löschung von Alarmen nach einem wählbaren Zeitraum
- 3-stufige Benutzerverwaltung mit flexibler Rechtevergabe
- Moderne HTML5-Oberfläche, keine Plugins für die Video-Ansicht notwendig
- Ermöglicht die Anbindung an Amazon Echo (Alexa) / IFTTT Smarthome Geräte

Sicher:

- Server in deutschen Rechenzentren (ISO 27001 zertifiziert)
- Sicherheit der Daten durch zwei physikalisch unterschiedliche Standorte
- Gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung und Speicherung

Skalierbar:

- Erweiterbarer Speicherplatz per Monats- oder Jahresabo
- Alarme können nach dem gewählten Zeitraum automatisch entfernt werden



12. Technische Daten

Bildsensor	
Sensor	1/3" WQHD Sony STARVIS IMX335 CMOS Sensor
Objektiv	f = 4,3mm; F/1.6 (IR Linse) / M12 - S-Mount
Blickwinkel	~90° Diagonal
Videoeigenschaften	
Videokodierung	h.265 / h.264 high, main and baseline / MJPEG
Video-Bildwiederholungsrate	Bis zu 30fps
Unterstützte Auflösungen	2560x1440, 1920x1080 und 1280x720 Pixel
Drehen / Spiegeln des Bildes	Horizontal / Vertikal
Videoparameter	Helligkeit / Kontrast / Sättigung / Belichtung
Kommunikation	
Netzwerkschnittstelle	10Base-T/100Base-TX RJ45 LAN-Anschluss
PoE (nur für PoE-Version)	IEEE 802.3af (+ Pin 4 und 5 / - Pin 7 und 8)
Hardware	
PIR-Wärmesensor	Passiver Infrarot-Bewegungsmelder
Infrarot-LEDs	2 High-Power LEDs / 8-12m effektive Reichweite
Weißlicht-LEDs	2 High-Power-Flutlicht-LEDs
MicroSD-Kartenslot	Für MicroSD- / SDXC-Karten bis zu 256GB
Stromversorgung	Ausgang: 12V DC 1A / Eingang: 110-240V
Stromverbrauch	max. 7,5W (im Normalbetrieb 3,8W)
Betriebstemperatur	- 20°C bis 55°C
Anforderungen	
Webbrowser	Webbrowser mit HTML5-Unterstützung
CPU / Grafikkarte	Dual Core (min. 2Ghz) / 256MB+ Grafikkarte
Bandbreite	min. 512kbs pro Kamera



13.1. Garantie

INSTAR gewährt auf seine Produkte eine zweijährige Bring-In-Garantie. Innerhalb dieser Zeit haben Sie, nach Absprache mit dem Kundensupport, die Möglichkeit, Ihr Gerät zu einer kostenlosen Reparatur einzuschicken (die Rücksendekosten werden durch den Käufer getragen). Davon ausgeschlossen sind Geräte, bei denen absichtlich fremde oder falsche Firmware aufgespielt wurde. Die Garantie umfasst lediglich Defekte an der Hardware des Gerätes.

Wenn Sie unseren Service telefonisch kontaktieren, halten Sie bitte die Modellbezeichnung und Seriennummer Ihres Produktes bereit. Möchten Sie Ihr Produkt einsenden, dann kontaktieren Sie bitte <u>support@instar.com</u>, um eine RMA-Nummer zu beantragen. Mit dieser RMA können Sie dann das Gerät zur Reparatur einsenden.

Das INSTAR SERVICE CENTER finden Sie aktuell an folgendem Standort:

Firma:

INSTAR Deutschland GmbH Raiffeisenstraße 12 65510 Hünstetten Deutschland Hotline: +49 (6438) 9198992 (Mo - Fr, 8 – 14 Uhr, GMT+1) Website: www.instar.com E-Mail: support@instar.com

13.2. Entsorgung von Elektroaltgeräten

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) dürfen Elektrohaushalts-Altgeräte nicht über den herkömmlichen Haushaltsmüllkreislauf entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren, und die Einflüsse auf die Umwelt und die Gesundheit zu reduzieren. Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" auf jedem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, dass Elektrohaushaltsgeräte gesondert entsorgt werden müssen. Endverbraucher können sich an die Abfallämter der Gemeinden wenden, um mehr Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Elektrohaushaltsgeräte zu erhalten.

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



14. Rechtliche Informationen

Hersteller: INSTAR Deutschland GmbH Auf der Hostert 17 65510 Hünstetten E-Mail: <u>info@instar.com</u> Website: www.instar.com

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die INSTAR Deutschland GmbH, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.instar.com/legal/eu-declarations

FCC



CE

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Die Bedienung unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen uner-

wünschten Betrieb verursachen können.

Das FCC Compliance Statement finden Sie auf folgender Internetseite: https://www.instar.com/legal/fcc

© INSTAR ist eine geschützte Marke der INSTAR Deutschland GmbH.







INSTAR Deutschland GmbH Ihr Spezialist für Netzwerk- und Sicherheitstechnik







IN-8403 2K+ PoE Indoor and Outdoor Camera

www.instar.com



- Sony STARVIS 4MP WQHD Image Sensor
- User-friendly and modern HTML5 web user interface (WebUI)
- Supports all modern web browsers (Edge, Firefox, Chrome, Safari, etc.)
- Supports MicroSD cards (max. 256GB) for alarm or manual recording
- Alarm notifications by email, push and / or to an alarm server
- Supports FTP(S) / SFTP upload of alarm images, videos and / or photo series
- Supports TLS encryption for secure HTTPS, FTPS and MQTTS communication
- Supports secure video upload to the INSTAR Cloud (optional)

Table of Content

1. Camera Introduction	2-EN
2. Safety Warnings	3-EN
3. Product Features	4-EN
4. Camera Structure	5-EN
5. Installation	8-EN
6. Smartphone Apps	9-EN
7. Remote Access	10-EN
8. Camera Reset	11-EN
9. Lens Adjustment	11-EN
10. Online Material	12-EN
11. INSTAR Cloud	13-EN
12. Technical Data	14-EN
13. Warranty & Disposal	15-EN
14. Legal Information	16-EN

1. Camera Introduction

The IN-8403 2K+ is the latest weatherproof camera from INSTAR. It features a built-in passive infrared motion detector (PIR) and four software-adjustable alarm zones that can be linked to the PIR, avoiding false alarms and alerting you only in case of a real alarm.

Thanks to the latest Sony 4MP CMOS image sensor with Sony STARVIS technology and very low image noise and high light sensitivity, perfect day and night shots are guaranteed. The double LEDs provide both floodlight spotlights and infrared night vision.

The camera's design has been completely revamped to meet our customers needs. The cable can now be removed inside the camera to be routed from inside to outside through a wall. Only a small hole the size of the cable diameter is needed. Then, the cable just needs to be plugged back into the camera from the inside.

This camera uses an integrated Linux operating system and a web server that supports TLS encryption to ensure secure access and protect your privacy. The modern web interface (WebUI) is easy and intuitive to use, and designed for all current device types (desktop, tablet, smartphone). It also supports almost all operating systems (Windows, MacOS, Linux, ...). Thanks to a setup wizard and an integrated help function, the camera is also easy to use for beginners.

For your camera installation, please go to:

https://install.instar.com



2. Safety Warnings

Read the safety warnings carefully and keep them in a safe place.

- Make sure the power cord is not near any hot or heating up surfaces.
- · Place the power and network cable properly to prevent injuries.
- This device shall not be used by people (including children) with limited physical, sensory and mental capabilities. Only a trained person who knows how to use the device carefully should use it.
- Children should be supervised in order to ensure they do not play with the device.
- If the power cord of this device gets damaged, it can only be replaced by the manufacturer, a customer service person or a similar qualified person to avoid any injury to you and damage to the device.
- Never try to repair the device by yourself. By opening the device the warranty will automatically expire. If any repair is needed, please contact your INSTAR Service Center.
- · When cleaning, please never put the device in water or other liquids.
- Make sure you only install the device in a 110V 240V power socket.
- Only use this device to secure your home, office and similar places. If you are planning to install the device in a public area, please make sure you have all certificates to do so.
- This device is suitable for indoor and outdoor use.
- Don't use the camera for any other purpose than it is made for.
- · Never install the device near explosive or flammable substances.
- · INSTAR does not give any warranty if you use any third party firmware.
- The power supply has to be installed in a dry area, it is not made for outdoor use.

3. Product Features

Hardware

Image Sensor	WQHD Sony STARVIS CMOS Sensor / Resolution 2560 x 1440px
Wide-Angle Lens	Exchangeable 4.3mm lens with a ~90° diagonal field of view
MicroSD Card	Max. 256GB (32GB incl.) for alarm or manual recording (15 sec.)
PIR Sensor	Integrated passive infrared motion detector
Microphone	Integrated microphone
Software	
Privacy Areas	Use up to 8 privacy masks to prevent areas from being recorded
Alarm Areas	Define four areas for software motion detection and link with PIR
Alarm Triggers	Supports motion, heat, object and noise detection
Pre-Recording	Alarm videos start three seconds before the trigger event
Notifications	Alarm emails and push (text) notifications in case of an alarm trigger
Smart IoT	Smarthome Integration by Alarmserver, $MQTT(S)$ and $HTTP(S)$ API
Video Recording	15s alarm and/or manual recording on MicroSD
Video Stream	Supported protocols RTSP, HTTP (HTML5), ONVIF, MJPEG
Photo Series	Interval snapshots for website integration or time lapse videos
Free App	Our free app InstarVision is available for iOS, Android and Windows

Connectivity

P2P	Free point-2-point connectivity with InstarVision, works with IPv6
DDNS	Free DDNS address to connect to your camera via the internet
Cloud	Optional upload & management of alarm videos in the INSTAR Cloud
FTP Upload	Upload alarm images / videos to an FTP server (FTP / FTPS / SFTP)
PoE	Power over Ethernet, IEEE 802.3af (+ Pin 4 and 5 / - Pin 7 and 8)
HTTPS	Access the WebUI via HTTPS with secure TLS encryption

4. Camera Structure

4.1. Delivery Content



Delivery contents in the camera package

4.2. Camera Structure





1 - Bracket	Universally adjustable bracket for wall/ceiling mounting
2 - Photosensor	Twilight switch for IR LEDs
3 - Status LEDs	Red: Camera on or blinking during firmware update Blue: On during WiFi, blinking during WPS or reset
4 - Dual LEDs	2 high-power IR LEDs (@ 850nm) 2 high-power floodlight LEDs
5 - Lens	Wide-angle (focal length: 4.3mm / field of view: ~ 90° dia.)
6 - PIR Detector	Integrated passive infrared (PIR) motion detector
7 - Microphone	For noise detection / audio rec.
8 - MicroSD Card Slot	Slot for MicroSD/SDXC cards (max. 256GB) - 32GB included inside the camera -
9 - Alarm input	Input for potential free external alarm sensors
10 - Alarm output	Output (relay) can support max. 24V/1A
11 - Reset	Press 20 seconds for reset
12 - Network LED	Off: No Power / No signal, Flashing: Network Signal
13 - Network Port	RJ45 LAN port / connector for Cat5e LAN cable or higher
14 - Power Connector	For included 12V / 1A power supply

4.3. Camera Tools

In the delivery content, you will find 3 tools for loosening the camera bracket, opening the camera dome from the back to access the cables, and opening the camera from the glass front to adjust the lens.

Alley Key



6-EN 🖶

Wrench

The wrench tool is to be used for opening the cable nut at the back of the dome casing. You can use this tool to access the cable inside the casing. In case you want to place the cable through a wall, you can unplug the cables from the board and take them out through the cable hole. Please do it with special caution in order not to damage any wires.



Glass Front Tools

In rare cases, you may need to adjust the lens focal. We provide also tools for you to open the the glass front.

First, please use the metal tool to carefully open the metal ring that is fixed on top of the glass through the holes. Then you can use the rubber tool to lift up the glass front as shown in below instruction.





Go to https://install.instar.com

5. Installation

For installation, please simply follow the steps below:

Step 1 Please open the web browser and go to:

https://install.instar.com

to open the Camera Installation Guide.

- Step 2 Choose your language and camera model IN-8403.
- Step 3 Select the type of network connection:

a) Connection via LAN cable and power supply b) Connection via PoE

- Step 4 Follow each step of the installation process according to your choice.
- Step 5 On the login page of your camera, please type in the default login credentials shown as below: Username: admin Password: instar
- Step 6 You will be greeted with the **Camera Setup Wizard**. Please follow those steps to finalize the setup process. You can start configurating your camera by using the **Web User Interface (WebUI)**.



6. Smartphone Apps

INSTAR offers free apps for Android, iOS (iPhone / iPad), Blackberry, Amazon-Kindle, Windows Phone and Windows 10 / 11 (Metro). To install the app, please search for "**InstarVision**" on the app store of your device.



The Difference between the App and the Web User Interface (WebUI)

App:

The InstarVision app offers you an easy way to access your camera and view the livestream at any time in any place. Also, it allows you to use the most important settings for every day usage such as alarm activation, alarm recordings playback, switching on/off the night vision as well as activating the integrated microphone.

The app is not designed for the initial setup of your camera. For the initial setup of INSTAR cameras, please use the Web User Interface (WebUI).

Web User Interface (WebUI):

You can open the WebUI using a modern HTML5 based web browser on your computer. You only need to use the INSTAR Camera Tool to search for your camera's IP address and then open it inside your default web browser.

The WebUI allows you to set up your camera according to your needs. In the WebUI you can, for example, set the alarm areas for software motion detection, and you can also choose to link the motion detection and PIR to prevent false alarms. Once you set this in the WebUI, you can then activate or deactivate the alarm detection in the InstarVision app.



7. Remote Access

The camera supports two ways to remotely access the live video from all over the world using internet connection.

7.1. P2P Protocol

The P2P protocol provides you with a simple and fast way to connect and communicate with your camera, using our InstarVision app, available for all major platforms and devices. It works with any type of internet connection (local and public IPv4/6, mobile data like 5G, LTE, etc.) as no port forwarding is necessary.

- a) Install our newest InstarVision app using the app store on your device
- b) Open the app, click the "+" symbol and choose Add Camera -> New P2P Camera
- c) Open your camera's WebUI, navigate to the menu **Network -> Remote** access and scan the QR code to add your camera

7.2. DDNS Service - HTTP(S) Protocol

The DDNS service provides you with the possibility to directly access your camera remotely via your internet router. Therefore you can use any modern web browser, our InstarVision software/app and/or third party software for communication via the http(s) protocol.

a) Open the WebUI and go to **Network -> IP configuration**. Provide each camera with a unique HTTP (e.g. 8081, 8082,...) and HTTPS (e.g. 9081, 9082,...)

- b) Access your router and set up port forwarding rules for each port
- c) Open the app, click the "+" symbol and Add Camera -> New IP camera
- d) Open your camera's WebUI, navigate to the menu Network -> Remote access and scan the QR Code to add your camera. Please be aware that the DDNS service might not work from your local network - always test with your LTE / data connection.

Please consider that port forwarding only works if your router has a public IPv4 address. For detailed description to port forwarding on your router model and DDNS service in general, please refer to:

https://remote.instar.com



8. Camera Reset

In order to reset your camera, please follow the instructions below:

1. Keep pressing the reset button for 20 seconds

2. After the reset, the camera will restart, which can take up to 60 seconds. All data in the camera will be reset to factory defaults. Therefore, it is necessary to do all settings in your camera again. For more information on how to install your camera again, please visit: https://install.instar.com. Once you connect the camera to the network, use the INSTAR Camera Tool to find out the camera's IP address and open the camera's WebUI to start configurating your camera again.



9. Lens Adjustment

The IN-8403 2K+ PoE standard lens has a depth of field (also focus range) that is adjusted to a distance of approx. 5 - 8m. In case your area of interest is out of focus, you will have to adjust the lens accordingly. To do that, please open the glass front shown in **step 4.3**. Once you can reach the lens, please turn it to the right or left side until the camera image is shown clear. Once adjusted, you can reinstall the glass front carefully.



10. Online Material

10.1. Online Manual

This user manual is a printed version. Therefore it represents the specifications and software features from the date printed (May 2023). As we are constantly improving our cameras, please always refer to the up-to-date online manual:

https://manual.instar.com

The online manual offers you many important topics for using your camera. Below are some of the topics covered by the online manual:

- 1. How to use the DDNS address
- 2. How to set a port forwarding rule
- 3. How to set up motion detection

4. How to download videos from the built-in SD card etc...

10.2. Firmware Update

INSTAR cameras will be provided with free firmware updates. Open the WebUI and navigate to **System -> Firmware Update** to check if there is a new update available for your camera model. You can then download and install the latest firmware directly through the WebUI. The latest firmware can also be found here:

https://firmware.instar.com

10.3. Youtube Installation/Setup Video

For installation you may also check out our installation videos explaining topics like port forwarding, FTP(S) upload, motion detection and many more ... Just go to YouTube and search for **INSTARTV** or go directly to



https://www.youtube.com/INSTARTV

10.4. Wiki, Forum & Social Media

INSTAR offers an IP Camera Wiki, customer forum and a Facebook page.

https://wiki.instar.com

https://forum.instar.com

https://www.facebook.com/instar.deutschland

11. INSTAR Cloud 💩

https://cloud.instar.de



What's the INSTAR Cloud?

The INSTAR Cloud is a purely optional and paid service to backup your recordings. Try the INSTAR Cloud free of charge for 30 days at https://cloud.instar.de. The INSTAR Cloud costs only about 1/3 of what other cloud platforms demand. If you are planning with a storage unit of 10GB for a camera (you can store about 1,000 alarm events on 10GB), you can even save up to ~ 70% in comparison. INSTAR Cloud also helps you sort out the false alarms from true alarm events.

INSTAR Cloud Feature: Smart, Secure and Scalable

Smart:

- False alarms, object, license plate and face recognition
- Clear preview of the alarms with the option of downloading them
- Automatic alarm-events deletion after a custom time-threshold
- 3-level user management and flexible access right settings
- Supports modern HTML5 web browsers, no plugins needed for video view
- Enables connection to Amazon Echo (Alexa) / IFTTT Smarthome devices

Secure:

- Servers located in Germany (ISO 27001 certificated)
- Safety of your data thanks to two different physical locations of servers
- Secure and encrypted data transfer

Scalable:

- Extendable storage space by monthly or yearly subscription
- Alarm events can be removed automatically after custom selected period



12. Technical Data

Image Sensor	
Sensor	1/3" WQHD Sony STARVIS IMX335 CMOS Sensor
Lens	f = 4.3mm; F/1.6 (IR Lense) / M12 - S-Mount
Angle of View	~90° diagonal
Video Properties	
Video Encoding	h.265 / h.264 high, main and baseline / MJPEG
Video Framerate	Up to 30fps
Supported Resolutions	2560x1440, 1920x1080 und 1280x720 Pixel
Flip / Mirror Image	Horizontal / Vertical
Video Settings	Brightness / Contrast / Saturation / Exposure
Communication	
Network Interface	10Base-T/100Base-TX Ethernet Port
PoE Compliance	IEEE 802.3af (+ Pin 4 and 5 / - Pin 7 and 8)
Hardware	
PIR Detector	Passive Infrared Motion Detector
Infrared LEDs	2 High-Power IR LEDs / 8-12m effective range
White lights	2 high power Illumination Light Source-LEDs
MicroSD Card Reader	For MicroSD / SDXC cards up to 256 GB
Power Supply	Output: 12V DC 1A / Input: 110-240V
Power Consumption	Max. 7,5W (in normal operation 3,8W)
Operating Temperature	- 20°C to 55°C
Requirements	
Web Browser	Web browser supporting HTML5
CPU / Graphic Card	Dual Core (min. 2Ghz) / 256MB+ Graphic Card
Bandwidth	Min. 512kbs per camera

13. Warranty & Disposal

13.1. Warranty

INSTAR offers a 2-year warranty on its products. During this period you can send in your camera for free repair (the shipping cost to our service center will have to be paid by the customer). This excludes cameras installed with custom-made or third party firmware and WebUIs which have not been approved by INSTAR. The warranty is limited to hardware parts of the camera.

If you are calling our service team, please keep your model and serial number ready. In case your camera is defective and you want to send it for repair, please contact <u>support@instar.com</u> to request a RMA number. With this RMA number you can then send your camera for repairment.

You can find the INSTAR SERVICE CENTER at the following address:

Company:

INSTAR Deutschland GmbH Raiffeisenstraße 12 65510 Hünstetten Germany Hotline: +49 (6438) 9198992 (Mo - Fr, 8am – 2pm GMT+1) Website: <u>www.instar.com</u> Email: <u>support@instar.com</u>

13.2. Disposal of old electrical appliances

The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbols on the product reminds you of your obligation that, when you dispose of the appliance, it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

The packaging material is recyclable. Dispose the packaging in an environmentally friendly manner and forward it to the recyclables collection.

14. Legal Information

Manufacturer: INSTAR Deutschland GmbH Auf der Hostert 17 65510 Hünstetten - Germany Email: info@instar.com Website: www.instar.com

CE-Declaration of Conformity

Hereby, the INSTAR Deutschland GmbH, declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU. The complete copy of the EU Declaration and Conformity can be found on this website: https://www.instar.com/legal/eu-declarations

FCC



This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The complete FCC Compliance Statement can be found on the following website: <u>https://www.instar.com/legal/fcc</u>

© INSTAR is a registered trademark of the INSTAR Deutschland GmbH.





INSTAR Deutschland GmbH Your Specialist for Network and Security Equipment



