

Lieferumfang: 1x Heizungselement IN-4010/11, 1x Installationsanleitung

INSTAR Deutschland bestätigt Ihnen hiermit dass der Heizungseinbau KEIN Verlust der Garantie mit sich bringt.

ACHTUNG: Bitte seien Sie vorsichtig! Für Schäden die Sie der Kamera bewusst zufügen, übernehmen wir keine Haftung.



Schritt 1: Schrauben Sie die Glaskuppel gegen den Uhrzeigersinn aus dem Gehäuse.



Schritt 2: Lösen Sie die 4 oben im mittleren Bild markierten Schrauben um den Kameraaufbau aus dem Gehäuse zu heben.



Schritt 3: Heben Sie den Kameraaufbau vorsichtig aus dem Gehäuse bis Sie an die untere Seite gelangen, die Hauptplatine.



Schritt 4: Sie sehen nun auf der Platine zwei freie Anschlüsse. Stecken Sie das 2-polige Anschlusskabel in den mit 12V gekennzeichneten Eingang auf der linken Seite (s. Bild (Nr.1)). Der zweite Stecker der Heizung bleibt leer (Nr. 2). Anschließend platzieren Sie die Heizung unterhalb der Hauptplatine mit dem Thermostat zur schwarzen Trägerplatte (s. rechtes Bild). Setzen Sie die Kamera wieder zusammensetzen.

