


INSTAR IN-2905 PoE Camera

...ON THE FLY
Ready In 5 Steps



Bitte **trennen** Sie Ihren PoE Switch vom Stromnetz. Nehmen Sie das Netzkabel und verbinden Sie dieses mit dem Netzwerkport Ihrer Kamera.

For your safety, make sure your PoE enabled switch is **turned off** or disconnected from the power socket. Then take the network port of your camera.

1



Verbinden Sie das andere Ende des Netzkabels mit einem freien Strom-/Datenausgang an ihrem PoE Switch. Anschließend können Sie Ihren PoE Switch einschalten.

Connect the other end of the cable to your PoE enabled switch. Now turn on your PoE switch to get the camera operational and connected to your network.

2



Starten Sie das **INSTAR Kamera Tool** und öffnen Sie die Benutzeroberfläche Ihrer Kamera durch einen Doppelklick. Die WebUI der Kamera wird anschließend in Ihrem Internetbrowser geladen.

Launch **INSTAR Camera Tool** and select your device. Double click to open the camera's user interface. The WebUI will be loaded in your internet browser.

3



Melden Sie sich für die Ersteinrichtung mit dem Benutzernamen **"admin"** an. Ein Passwort ist nicht vergeben. Unter den Benutzereinstellungen können Sie dies nachträglich ändern.

Default user is **"admin"** with no password. You may change the user name and password once the camera is set up.

4



Um den externen Zugriff zu ermöglichen besitzt Ihre Kamera eine individuelle **DDNS Adresse**. Um diese zu verwenden benötigt die Kamera eine **feste IP** und eine **Portweiterleitung** in ihrem Router.

Your camera has a **DDNS address** to allow external access. To ensure accessibility the camera needs a **static IP** inside your network and it needs its own **port forwarding** rule in your router settings.

5



INSTAR IN-1000 PoE Injector (nicht im Lieferumfang enthalten/sold separately)

Sie möchten eine Alternative zum PoE Switch? Unser **IN-1000 PoE Injektor** bietet Ihnen hierfür eine komfortable **Plug & Play** Lösung. Bitte besuchen Sie **www.instar.de** um genauere Informationen zu diesem Produkt zu erhalten.

Alternatively the **IN-1000 PoE Injector** offers a simple **Plug & Play** solution. Please visit **www.instar.de** for further information.